

## تنظیمات وایرلس مودم MN-6500

برای تغییر رمز وای فای مودم 6500 ، مراحل زیر را دنبال کنید:

جهت ورود به کنسول مودم ( 192.168.1.1 ) ، admin:Username و پسوردی که بر روی لیبل پشت مودم درج شده استفاده می شود.

- بعد از ورود در منو Wifi Setting > Wifi انتخاب نمایید.
- Wifi 2.4 GHZ
- SSID نام وای فای و Password پسورد اتصال به وای فای می باشد.
- بعد از انتخاب نام و پسورد روی کلمه Apply یا Save کلیک نموده تا تغییرات انجام شده ذخیره شود.
- تنظیمات مربوطه را میتوان روی SSID 5G نیز انجام دهید.

